HTC-2 Termo-higrómetro







Especificaciones

Rango de temperatura: Interior: -10 ° C a + 50 ° C Exterior: -50 ° C a + 70 ° C
Rango de humedad: Interior: 20% a 99% H.R. (Cuando la humedad es <20% H.R., muestra 10% H.R. directamente).
Alimentación : 1,5V (tamaño AAA x1)

Funciones

- Pantalla de temperatura interior /exterior, pantalla de humedad interior.
- Unidad de temperatura °C /°F cambiable.
- Memoria de valores MAX / MIN de temperatura y humedad.
- Dos modos de visualización de la hora 12h/24h.
- Función de visualización del reloj y la fecha que cambia automáticamente en 5 segundos entre el reloj y la fecha.
- Función de alarma horaria.
- Función de alarma diaria.
- Muestra automáticamente la temperatura interior y exterior alternativamente en 5 segundos.

Operación

- Abra la tapa del compartimento de la batería, saque el aislante de polaridad, coloque la tapa, luego el medidor comienza a funcionar.

- Función de botones (MODO) cambia el modo de visualización de CLOCK y ALARM, establece la hora actual, alarma, visualización de 12h/24h y fecha. (ADJ) ajusta el valor de lo que se está configurando. (°C /°F) cambia la unidad de temperatura entre Celsius (° C) y Fahrenheit (° F). (RESET) borra todos los valores establecidos en la memoria, todos los valores vuelven al original. (MEMORY) presione para mostrar los valores de temperatura y humedad MAX y MIN memorizados.
- En estado de original, presione y mantenga presionado (MODE) durante 2 segundos, el valor de los minutos parpadea, presione (ADJ) para ajustar el valor de los minutos, presione (MODE) continuamente, puede ajustar el valor de la hora en 12h/24h, fecha (D), mes (M) respectivamente.
- Bajo el modo CLOCK, entre el valor de la hora y el valor de los minutos parpadea cada segundo, presione (MODE) una vez, cambie el modo CLOCK al modo ALARM, luego "." entre el valor de la hora y el valor de los minutos no parpadea, ahora, presione el botón (ADJ), puede encender / apagar la función de ALARM. Mantenga pulsado (MODE) durante 2 segundos para configurar el tiempo de ALARMA.
- En modo ALARM, el medidor volverá al modo RELOJ si no hay ninguna operación en 1 minuto. Presione (MODE) una vez, cambie la pantalla a la fecha y el medidor regresará automáticamente al modo CLOCK en 3 segundos.
- Pulse el botón (MEMORY) para visualizar los valores MAX / MIN de temperatura y humedad. Presione (MEMORY) durante 2 segundos, luego los valores MAX / MIN memorizados se borran, el medidor comienza a memorizar nuevos valores MAX / MIN.

Atenciones

- Presione el botón (RESET) por una vez cuando el medidor se usa por primera vez o se reemplaza la batería.
- Presione el botón (RESET) por una vez si aparece alguna pantalla anormal.
- Coloque la batería reemplazada en puntos de acopio establecidos no en basureros.
- El período de garantía es de tres meses a contar de su compra.